

Skjoldhøjkollegiet

Hvordan rengør du komfur og ovn

How to clean the cooker and the oven



Komfur inden rengøring.
The cooker before cleaning.



Gør den udleverede stålsvamp våd.
Wet the distributed cleaning sponges in steel.



Påfør den våde svamp lidt opvaskemiddel.
Add some detergent to the sponge.



De fastbrændte madrester kan nu fjernes
med svamphen.
The burnt-on food scraps can now be
removed with the sponge.



Til sidst tørres af med en fugtig klud
og efterføgende med tør klud.
Wipe off with a moist cloth and at last with a dry cloth.



Ovn inden rengøring.
The oven before cleaning.



Igen bruges den våde skuresvamp med opvaskemiddel (kun bunden må rengøres).
Here you again use the wet scrub sponge with detergent. (only the bottom is to be cleaned)



Det kan være nødvendigt at bruge barber-bladskraber til at fjerne fastbrændt mad.
It may be necessary to use a razor in order to remove burnt-on food scraps.



Risten i siden udtages for rengøring.
Remove the side grates before cleaning.



Igen bruges den våde skuresvamp med opvaskemiddel.
Again: Use the wet scrub sponge with detergent.



Ovnen er nu ren og klar til brug.
The oven is now clean and ready for use.

Efter samme principper rengøres bageplader og rist.
Follow the same procedure when you clean the baking tray and the grates.

Nye skuresvampe kan afhentes i varmecentralen i åbninstiden.
New scrub sponges can be collected in the "varmecentralen" during opening hours.